



FIT F30

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BENUTZERHANDBUCH

QUICK START GUIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF.

Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF.

Complete user guide can be found on our website in PDF format.

www.iget.eu

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Czech.....	2
Slovak.....	11
German.....	20
English.....	29
Polish.....	38
Magyar.....	47
Waranty card.....	56

Základní informace:

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky iGET. Jednotlivé technické parametry, popis, obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

FIT F30 disponuje certifikací IP68 na základě normy EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019.

Stupeň krytí IP68 nezaručuje 100% voděodolnost v jakýchkoliv podmínkách! (Dle výrobce 1,5 m hloubky po dobu 30 minut. Odolnost IP68 neplatí pro slanou vodu.) Po kontaktu s vodou či jinou kapalinou doporučujeme hodinky nechat vyschnout a před nabíjením zkontrolovat, že kontakt pro nabíjení je suchý. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození chytrého náramku.

Po prvním spuštění chytrých hodinek a po spárování s aplikací iGET GO zkontrolujte možnou aktualizaci softwaru. Během aktualizace neodpojujte zařízení od mobilního telefonu a ani se nevzdalujte z dosahu BT signálu.

Kupující je povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o

koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Hodinky reklamujte u svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak. Záruční list je na posledních stranách tohoto manuálu nebo na samotném listu.

Bezpečnostní upozornění:

- Drobné části hodinek mohou způsobit dušení.
- Nevystavujte hodinky otevřenému ohni.
- Hodinky mohou produkovat hlasitý zvuk.
- Hodinky nejsou odolné vůči kovovým pilinám.
- Nevystavujte hodinky magnetickému záření.
- Vyhněte se extrémním teplotám (-10°C, +40°C).
- Na požádání vypněte hodinky v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.
- Hodinky nerozebírejte.
- Hodinky používejte pouze s ověřeným vybavením.
- Během nouzových situací se nespolehejte pouze na vaše chytré hodinky.
- V případě jakékoliv změny rozměrů hodinek z důvodu přehřátí baterie, přestaňte zařízení používat do té doby, než dojde k výměně baterie za novou.



Poškození vyžadující odbornou opravu:

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaný servis, nebo dodavatele:

- Do hodinek se dostala vlhkost.
- Hodinky jsou mechanicky poškozeny.
- Hodinky se nadstandardně přehřívají.

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte



prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým

proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení FIT F30 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu.



Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU, 2015/863/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/

Základní funkce a používání

Zapnutí

Dlouhým stisknutím bočního tlačítka zapnete náramek.

Vypnutí

Dlouhým stisknutím bočního tlačítka náramek vypnete. Anebo přejděte do MENU a vyberte ikonu pro NASTAVENÍ (ozubené kolečko), následně zvolíte položku Vypnout.

Nabíjení

Hodinky se nabíjí pomocí USB kabelu, který má koncovku se zlatými piny, které dosednou na stejné piny na zadní straně hodinek. Aby vše správně drželo, je kabel zmagnetizován.

Stažení: Vyhledání aplikace iGET GO nebo skenováním následujícího kódu QR pro instalaci.

Android



iOS



Spojení náramku s mobilním telefonem

Povolte Bluetooth v telefonu. Pro správnou funkčnost vyplňte všechny údaje v profilu a povolte aplikaci přístup ke všem oprávněním. V případě, že vám nelze vyhledat zařízení povolte zjišťování Polohy.

Klepněte na položku "Připojit zařízení" v části Nastavení.

Vyberte připojení náramku. Postupujte podle kroků, vyhledejte název zařízení a připojte jej.

Nepřipojujte hodinky v nastavení Bluetooth v mobilním telefonu, ale vždy pomocí aplikace iGET GO!

V případě spárování hodinek v nastavení Bluetooth v mobilním telefonu, nejdříve hodinky odpárujte a připárujte je znovu pomocí aplikace.

Odpojení náramku od mobilního telefonu

Otevřete "iGET GO" v telefonu. V Nastavení klepněte na položku "Odpojit zařízení". V Bluetooth nastavení telefonu zvolte možnost „Zapomenout zařízení“.

Představení funkcí

Můžete zvednout ruku/stisknout boční tlačítka pro rozsvícení obrazovky. Displej je celodotykový, kliknutím na ikonu potvrdíte výběr.

Základní navigace

Tažením po dotykové ploše z prava do leva vstoupíte do MENU.

Tažením z leva do prava vstoupíte do menu ve stylu seznam.

Tažením ze spoda nahoru vstoupíte do centra notifikací.

Opětovným tažením vstoupíte do záznamu tepové frekvence a dalším potažením do přehledu denních aktivit.

Tažením se shora dolů vstoupíte do menu rychlého nastavení.

Stisknutím bočního tlačítka se vrátíte na základní obrazovku.

Ciferník

Dlouhým stisknutím dotykové plochy na základní obrazovce můžete změnit ciferník a vybrat si vhodné zobrazení.

Krokoměr

Náramek zaznamená vaši každodenní činnost automaticky. Po synchronizaci s aplikací iGET GO můžete zkontrolovat své

sportovní údaje na smartphonu. **Naměřené údaje jsou orientační.**

Srdeční tep

Přejděte do MENU. Výběrem ikony srdečního tepu začne měření tepu. Údaje o srdečním tepu můžete okamžitě prohlédnout na náramku. Po synchronizaci s iGET GO můžete zkontrolovat údaje o tepové frekvenci v telefonu. **Naměřené údaje jsou pouze orientační.**

Zprávy (notifikace)

Přejděte do MENU. Výběrem ikony zpráv přepnete do rozhraní zpráv. Zde můžete zobrazit notifikace včetně příchozích hovorů, SMS, QQ a Wechat, Whatsapp a další.

Multi-Sport

Přejděte do MENU. Výběrem ikony Sporty přejdete do podsekcce aktivit. Náramek má šest aktivit: chůze, běh, pěší turistika, cykloturistika, vnitřní běh a plavání. Můžete si vybrat režim, který potřebujete a dotykem zahájit aktivitu, náramek zaznamená data sportu. Tažením zleva doprava po dotykové obrazovce přejděte na obrazovku, kde můžete ukončit nebo pozastavit aktivitu. **Poznámka: Pokud je sportovní čas kratší než 5 min, data nebudou uložena. Náramek nemá GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační.**

Najdi telefon

V MENU vyberte ikonu „Nastavení“ a pak modrou ikonu mobilního telefonu – Najděte telefon. Pokud je náramek spárovaný s aplikací iGET GO Váš telefon začne zvonit.

Připomenutí sedavého stylu

Připomenutí můžete nastavit v aplikaci iGET GO – Pokročilá nastavení – Sezení.

Upozornění pitného režimu

Upomínku na pitný režim můžete nastavit v aplikaci iGET GO – Pokročilá nastavení – Pití vody.

Budík

Na iGET GO můžete nastavit pět upozornění.

Ovládání gesty

V iGET GO můžete nastavit styl používaného gesta:

Zdvihnutí ruky: při zvednutí ruky se obrazovka rozsvítí.

Otočení zápěstí: Při otočení zápěstí se obrazovka rozsvítí.

Spánek

Přejděte do MENU a pod ikonou “Spánek” můžete zkontrolovat vaše spánková data.

Počasí

V MENU pod ikonou „Počasí“ můžete zkontrolovat aktuální stav počasí pro vaši lokalitu. Funkce je aktivní pouze při připojení zařízení k mobilní aplikaci a k internetu.

Hudba

V MENU pod ikonkou „HUDBA“ můžete vzdáleně ovládat hudební přehrávač ve vašem telefonu.

Stopky

V základním MENU po kliknutí na “STOPKY” můžete začít stopovat čas anebo spustit odpočet.

Nastavení Androidu při odpojování hodinek od aplikace

Každá verze Androidu řídí spotřebu elektrické energie z baterie telefonu různě, v některých případech je nutné nastavit optimalizace systému, aby automaticky Android nevypínal aplikace běžící na pozadí.

Důvodem ukončení spojení mezi aplikací/mobilním telefonem a hodinkami je tedy příslušná verze Androidu běžící v mobilním telefonu, která řídí chování a spotřebu běžících aplikací na pozadí mobilního telefonu nikoliv hodinky nebo aplikace.

Vždy před nastavením níže uvedených optimalizací Androidu zkontrolujte, zda nejsou pro Váš mobilní telefon k dispozici aktualizace systému a pokud ano, nainstalujte je nejdříve.

a) Neoptimalizovat baterii u aplikace iGET GO - nastavení v různých verzích Androidu může být lehce odlišné, nicméně otevřete **Nastavení telefonu** - položku **Baterie** - v horní části (tři tečky) zvolte položku **Optimalizace výdrže baterie** - zvolte zobrazení **Všech aplikací** - najděte aplikaci **iGET GO** - výběrem aplikace zvolte položku **Neoptimalizovat** a klikněte na tlačítko **HOTOVO**.

b) Vyberte funkci DuraSpeed, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje - najděte aplikaci iGET GO - a zapněte ji.

c) Přidání aplikace iGET GO do White Listu, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje - klikněte na levé tlačítko na displeji pro vyvolání vymazání aplikací z paměti - zvolte ikonu **White List** - a opět ji zapněte (ikona zamknutého zámku).

d) Nastavení Zámku aplikace - klikněte na tlačítko pro zobrazení seznamu spuštěných aplikací, najděte aplikaci iGET GO a posuňte aplikaci směrem dolů, následně klikněte na tlačítko **Zamknout**.

e) Zapnutá Poloha - vždy mějte zapnutou Polohu v nastavení Androidu případně v rychlém menu.

f) V případě, že nelze hodinky stále připojit tak, vypněte a zapněte znovu Bluetooth a znovu obnovte připojení hodinek v aplikaci. Poslední možností je pak vypnutí a zapnutí režimu Letadlo, které uvolní sekuté BT připojení v mobilním telefonu a znovu připojte hodinky k aplikaci pokud se nepřipojí automaticky.

Videonávod pro daný model najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/nositelnosti>

nebo <http://www.youtube.com/embed/g2c0KrZPo4c>.

Každá značka mobilních telefonů a každá verze Androidu, to může mít jinak nastavené/postavené. Můžete také kontaktovat svého výrobce mobilního telefonu, aby Vám poslal postup jak nastavit JEHO verzi Androidu pro daný model, aby Vám nevypínala aplikace resp. BT připojení na pozadí po vypnutí displeje.

Značky mobilních telefonů:

- Xiaomi zde:

<https://xm.cz/blog/jak-zabranit-ukoncovani-aplikaci/>

- Huawei/Honor: musí mít aktualizovaný Android na poslední verzi

- návod pro většinu značek v EN: <https://dontkillmyapp.com/>

Nemusí to být vždy 100% řešení neboť Android i takto může jednou začas zabránit připojení nebo odpojit Bluetooth pro používání aplikací.

V případě, že hodinky nejdou zapnout, aktualizovat nebo nabít kontaktujte nás na webu helpdesk.intelek.cz.

Výrobce / výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4,

627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Základné informácie:

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky iGET. Pre bezproblémové používanie produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúci manuál. Jednotlivé technické parametre, popis, obrázky a vzhľad v manuále sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a aktualizáciách. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach www.iget.eu. Tlačové chyby vyhradené.

FIT F30 disponuje certifikáciou IP68 na základe normy EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019.

Stupeň krytia IP68 nezaručuje 100% vodeodolnosť v akýchkoľvek podmienkach! (Podľa výrobcu 1,5 m hĺbky po dobu 30 minút. Odolnosť IP68 neplatí pre slanú vodu.) Po kontakte s vodou či inou kvapalinou odporúčame hodinky nechať vyschnúť a pred nabíjaním skontrolovať, že kontakt pre nabíjanie je suchý. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie chytrého náramku. Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie inteligentného náramku.

Po prvom spustení inteligentných hodínok a po spárovaní s aplikáciou iGET GO skontrolujte možnú aktualizáciu softwaru. Počas aktualizácie neodpájajte zariadenie od mobilného telefónu a ani sa nevzdávajte z dosahu BT signálu.

Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva.

Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak. Záručný list nájdete v krabici od zariadenia.

Bezpečnostné upozornenie:

- Drobné časti hodinek môžu spôsobiť zadusenie.
- Nevystavujte hodinky otvorenému ohňu.
- Hodinky môžu produkovať hlasný zvuk.
- Hodinky nie sú odolné voči kovovým pilinám.
- Nevystavujte hodinky magnetickému poľu.
- Vyhýbajte sa extrémnym teplotám (-10 ° C, + 40 ° C).
- Na požiadanie vypnite hodinky v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.
- Hodinky nerozoberajte.
- Hodinky používajte iba s overeným vybavením.
- Počas núdzových situácií sa nespoliehajte len na vaše inteligentné hodinky.
- V prípade akejkoľvek zmeny rozmerov hodinek z dôvodu prehriatia batérie, prestaňte zariadenie používať do tej doby, než dôjde k výmene batérie za novú.



Poškodenie vyžadujúce odbornú opravu:

Keď dôjde k nasledujúcim prípadom, obráťte sa na autorizovaný servis, alebo dodávateľa:

- Do hodinek sa dostala vlhkosť.
- Hodinky sú mechanicky poškodené.
- Hodinky sa neštandardne prehrievajú.

Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku

alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii



potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch. Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia FIT F30 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto webových stránkach www.iget.eu.



Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak.

RoHS:

Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) A tým aj požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU, 2015/863/EU o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Základné funkcie a používanie

Zapnutie

Dlhým stlačením bočného tlačidla zapnete náramok.

Vypnutie

Dlhým stlačením bočného tlačidla náramok vypnete. Alebo prejdite do MENU a vyberte ikonu pre nastavenie (ozubené koliesko), následne ponuka Systém a Vypnúť.

Nabíjanie

Hodinky sa nabíjajú pomocou USB káblu, ktorý má koncovku so zlatými pinmi, ktoré zapadnú do rovnakých pinov na zadnej strane hodínok. Aby všetko správne držalo, je kábel zmagnetizovaný.

Nainštalujte aplikáciu iGET GO v telefóne.

Stiahnutie: Vyhľadanie aplikácie iGET GO alebo skenovaním tohto kódu QR pre inštaláciu.

Android



iOS



Spojenie náramku s mobilným telefónom

Povoľte Bluetooth v telefóne. Pre správnu funkčnosť vyplňte všetky údaje v profile a povoľte aplikácii prístup k všetkým oprávneniam. V prípade, že vám nejde vyhľadať zariadenie,

povoľte zisťovanie polohy. Kliknite na "Pripojiť zariadenie" v časti Nastavenia. Vyberte pripojenie náramku. Postupujte podľa krokov, vyhľadajte názov zariadenia a pripojte ho.

Nepripájajte hodinky v nastavení Bluetooth v mobilnom telefóne, ale vždy pomocou aplikácie iGET GO!

V prípade spárovania hodiniiek v nastavení Bluetooth v mobilnom telefóne, najskôr hodinky odpárujte a pripárujte ich znova pomocou aplikácie.

Odpojenie náramku od mobilného telefónu

Otvorte "iGET GO" v telefóne. V Nastaveniach kliknite na položku "Odpojiť zariadenie". V Bluetooth nastaveniach telefónu zvolte "Zabudnúť zariadenie".

Predstavenie funkcií

Môžete zdvihnúť ruku/stlačiť bočné tlačidlo pre rozsvietenie obrazovky.

Displej je celodotykový, kliknutím na ikonu potvrdíte výber.

Ciferník

Dlhým stlačením dotykovej plochy na základnej obrazovke môžete zmeniť ciferník a vybrať si vhodné zobrazenie.

Základné navigácie

Ťahaním po dotykovej ploche z prava do ľava vstúpite do MENU.

Ťahaním z ľava do prava vstúpite do menu v štýle zoznam.

Ťahaním zospodu nahor vstúpite do centra notifikácií.

Opätovným ťahaním vstúpite do záznamu tepovej frekvencie a ďalším potiahnutím do prehľadu denných aktivít

Ťahaním sa zhora nadol vstúpite do menu rýchleho nastavenia.

Stlačením bočného tlačidla sa vrátite na základnú obrazovku.

Krokomer

Náramok zaznamená vašu každodennú činnosť automaticky. Stlačte dotykové tlačidlo: prepnete medzi rozhraniami: kroky, kalórie a vzdialenosť. Po synchronizácii s aplikáciou iGET GO môžete skontrolovať svoje športové údaje na smartphone.

Namerané údaje sú orientačné.

Srdcový tep

Prejdite do MENU. Výberom ikony srdcového tepu začne meranie tepu. Údaje o srdcovom tepe môžete okamžite prezrieť na náramku. Po synchronizácii s iGET GO môžete skontrolovať údaje o tepovej frekvencii v telefóne. **Namerané údaje sú orientačné.**

Správy (notifikácie)

Prejdite do MENU. Výberom ikony správ prepnete do rozhrania správ. Tu môžete zobrazíť notifikácie vrátane prichádzajúcich hovorov, SMS, QQ a Wechat, Whatsapp a ďalšie.

Multi-Sport

Prejdite do MENU. Výberom ikony Športy prejdete do podsekcie aktivít. Náramok má šesť aktivít: chôdza, beh, pešia turistika, cykloturistika, beh vo vnútri a plvanie. Môžete si vybrať režim, ktorý potrebujete a dotykovo začať aktivitu, náramok zaznamená dáta športu. Keď chcete toto cvičenie dokončiť, môžete stlačením dotykového tlačidla zastaviť pohyb a uložiť ho.

Poznámka: Ak je športový čas kratší ako 5 min, dáta nebudú uložené. Náramok nemá GPS, namerané údaje sú orientačné.

Nájdí telefón

Po spojení náramku s aplikáciou iGET GO bude funkcia "Nájdí telefón" v niekoľkých podmenu. Stlačením tlačidla začne váš telefón zvoníť.

Pripomenutie sedavého štýlu

Toto pripomenutie môžete nastaviť v aplikácii iGET GO - Pokročilé nastavenia – Sedenie.

Upozornenie pitného režimu

Upomienku na pitný režim môžete nastaviť v aplikácii iGET GO - Pokročilé nastavenia - Pitie vody.

Budík

Na iGET GO môžete nastaviť päť alarmov.

Ovládanie gestami

V iGET GO môžete nastaviť štýl používaného gestá:

Zdvihnutie ruky: pri zdvihnutí ruky sa obrazovka rozsvieti.

Otočenie zápästia: Pri otočení zápästia sa obrazovka rozsvieti.

Spánok

Prejdite do MENU a pod ikonou "Spánok" môžete skontrolovať vaše spánkové dáta.

Počasie

V MENU pod ikonou "Pčasie" môžete skontrolovať aktuálny stav počasia pre vašu lokalitu. Funkcia je aktívna len pri pripojení zariadenia k mobilnej aplikácii a k internetu.

Hudba

V MENU pod ikonkou "HUDBA" môžete vzdialene ovládať hudobný prehrávač vo vašom telefóne.

Stopky

V základnom MENU po kliknutí na "STOPKY" môžete začať stopovať čas alebo spustiť odpočet.

Nastavenie svietivosti

Ťahaním sa zhora nadol vstúpíte do menu rýchleho nastavenia. Kde kliknutím na symbol jas môžete nastaviť intenzitu podsvietenia displeja.

Nastavenie Androidu pri odpájaní hodínok od aplikácie

Každá verzia Androidu riadi spotrebu elektrickej energie z batérie telefónu rôzne, v niektorých prípadoch je nutné nastaviť optimalizácia systému, aby automaticky Android nevypínali aplikácie bežiacie na pozadí.

Dôvodom ukončenia spojenia medzi aplikáciou / mobilným telefónom a hodinkami je teda príslušná verzia Androidu bežiaci v mobilnom telefóne, ktorá riadi správanie a spotrebu bežiacich aplikácií na pozadí mobilného telefónu nie hodinky alebo aplikácie.

Vždy pred nastavením nižšie uvedených optimalizáciou Androidu skontrolujte, či nie sú pre Váš mobilný telefón k dispozícii aktualizácie systému a ak áno, nainštalujte ich najskôr.

a) Neoptimalizovať batériu u aplikácie iget GO - nastavenie v rôznych verziách Androidu môže byť ľahko odlišné, však otvorte Nastavenia telefónu - položku Batérie - v hornej časti (tri bodky) zvolte položku Optimalizácia výdrže batérie - vyberte zobrazenie Všetkých aplikácií - nájdite aplikáciu iget GO - výberom aplikácie

vyberte položku Neoptimalizovat a kliknite na tlačidlo HOTOVO.

b) Vyberte funkciu DuraSpeed, pokiaľ ju vaša verzia Androidu obsahuje - nájdite aplikáciu iget GO - a zapnite ju.

c) Pridanie aplikácie iget GO do White Listu, pokiaľ ju vaša verzia Androidu obsahuje - kliknite na ľavé tlačidlo na displeji pre vyvolanie vymazanie aplikácií z pamäte - vyberte ikonu White List - a opäť ju zapnite (ikona zamknutého zámku). **d) Nastavenie Zámku aplikácie** - kliknite na tlačidlo pre zobrazenie zoznamu spustených aplikácií, nájdite aplikáciu iget GO a posuňte aplikáciu smerom nadol, následne kliknite na tlačidlo Zamknúť.

e) Zapnutá Poloha - vždy majte zapnutú Polohu v nastavení Androide prípadne v rýchlom menu.

f) V prípade, že nemožno hodinky stále pripojiť tak, vypnite a zapnite znovu Bluetooth a znova obnovte pripojenie hodinek v aplikácii. Poslednou možnosťou je potom vypnutie a zapnutie režimu Lietadlo, ktoré uvoľní sekuté BT pripojenia v mobilnom telefóne a znova pripojte hodinky k aplikácii ak sa nepripojí automaticky.

Videonávod pre daný model nájdete na webe <http://www.iget.eu/cs/nositelnosti>

alebo <http://www.youtube.com/embed/g2c0KrZPo4c>.

Každá značka mobilných telefónov a každá verzia Androidu, to môže mať inak nastavené / postavené. Môžete tiež kontaktovať svojho výrobcu mobilného telefónu, aby vám poslal postup ako nastaviť JEHO verziu Androidu pre daný model, aby Vám nevypínali aplikácie resp. BT pripojenie na pozadí po vypnutí displeja.

Značky mobilných telefónov:

- Xiaomi tu:

<https://xm.cz/blog/jak-zabranit-ukoncovani-aplikaci/> - Huawei / Honor: musí mať aktualizovaný Android na poslednú verziu

- návod pre väčšinu značiek v EN: <https://dontkillmyapp.com/>

Nemusí to byť vždy 100% riešenie lebo Android aj takto môže raz začas zabrániť pripojenie alebo odpojiť Bluetooth pre používanie aplikácií.

V prípade, že hodinky nejdú zapnúť, aktualizovať alebo nabíť kontaktujte nás na webe helpdesk.intelek.cz.

Výrobca / výhradný dovozca produktov iGET pre EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4,

627 00 Brno - Černovice, CZ

Web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

Grundlegende Informationen:

Vielen Dank für den Kauf des iGET-Produkts. Die einzelnen technischen Parameter, Beschreibung, Bilder und Aussehen im Handbuch können je nach Version und Update variieren. Genaue Parameter und andere Produktinformationen finden Sie unter www.iget.eu. Druckfehler sind vorbehalten.

FIT F30 hat eine IP68-Zertifizierung basierend auf **EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019**. Die Schutzart IP68 garantiert unter keinen Umständen 100% Wasserbeständigkeit! (Laut Hersteller 1,5 m Tiefe für 30 Minuten IP68 Widerstand gilt nicht für Salzwasser.) Nach dem Kontakt mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, empfehlen wir, dass die Uhr getrocknet wird und prüfen Sie vor dem Laden, ob der Ladekontakt trocken ist. Die Garantie deckt keine absichtlichen Schäden am Smart Bracelet ab. Die Garantie gilt nicht für vorsätzliche Schäden an der intelligenten Uhr.

Überprüfen Sie nach dem ersten Start Ihrer intelligenten Uhr und nach dem Pairing mit iGET GO, ob die Software-aktualisierung möglich ist. Trennen Sie das Gerät während des Updates nicht vom Mobiltelefon und entfernen Sie sich nicht vom BT-Signal.

Der Käufer muss die Seriennummer auf der Garantiekarte sowie auf dem Lieferschein und dem Kaufbeleg angeben. In diesem Zusammenhang erkennt der Käufer an, dass, wenn die Seriennummer der Ware nicht auf dem Kaufbeleg, dem Lieferschein und der Garantiekarte angegeben ist, diese Seriennummer auf der Ware und ihrer Verpackung nicht mit der in der Garantiekarte angegebenen Seriennummer verglichen werden kann, Lieferschein und Kaufnachweis der Ware, um nachzuweisen, dass die Ware vom Verkäufer stammt, ist das Service Center berechtigt, diese Waren automatisch und ohne weitere Weigerung zu verlangen. Dies ist auch der Käufer

verpflichtet, die Personen, an die die Waren anschließend verkauft werden, zu unterrichten. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn sie nicht auf www.iget.eu aufgeführt sind. Das Garantieschein befindet sich auf den letzten Seiten dieses Handbuchs oder auf dem Blatt selbst.

Sicherheitswarnungen:

- Kleine Teile der Uhr können Erstickungsgefahr verursachen.
- Setzen Sie Ihre Uhr keinem offenen Feuer aus.
- Die Uhr kann einen lauten Ton erzeugen.
- Uhren sind nicht beständig gegen Sägemehl.
- Setzen Sie Ihre Uhr keiner magnetischen Strahlung aus.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (-10 ° C, + 40 ° C).
- Schalten Sie auf Wunsch die Uhren in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen ab.
- Zerlegen Sie Ihre Uhr nicht.
- Verwenden Sie Ihre Uhr nur mit bewährter Ausrüstung.
- Verlassen Sie sich in Notsituationen nicht nur auf Ihre intelligente Uhr.
- Im Falle einer Änderung der Abmessungen der Uhr aufgrund von Überhitzung, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, bis die Batterie ersetzt wurde.



Schäden, die eine professionelle Reparatur erfordern:

Wenn Folgendes auftritt, wenden Sie sich an einen autorisierten Service oder Händler:

- Feuchtigkeit kam in die Uhr.
- Die Uhr ist mechanisch beschädigt.
- Die Uhr überhitzt vor allem.

Für Haushalte: Das angeführte Symbol (gestrichener Korb) an dem Produkt oder in der Begleitdokumentation bedeutet, dass die verwendeten elektrischen oder elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem Kommunalmüll entsorgt werden. Zum Zwecke der richtigen Entsorgung des Produktes geben Sie es an den bestimmten Sammelstellen ab, wo sie kostenlos übernommen werden.



Mit der richtigen Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Erhaltung der wertvollen Naturquellen und der Vorbeugung potentieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, wo sich die unrichtige Abfallentsorgung widerspiegeln könnte. Weitere Einzelheiten holen Sie bei der örtlichen Behörde oder der nächsten Sammelstelle ein. Bei der unrichtigen Entsorgung dieser Abfallart können im Einklang mit den Nationalvorschriften Strafen verhängt werden. Informationen für den Benutzer über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Einrichtungen (Firmen- und Unternehmensgebrauch): Für die richtige Entsorgung der elektrischen sowie elektronischen Einrichtungen holen Sie ausführliche Informationen bei Ihrem Händler oder Lieferanten ein. Informationen für den Benutzer über die Entsorgung der elektrischen sowie elektronischen Einrichtungen außerhalb der EU-Länder: Das oben angeführte Symbol (gestrichener Korb) gilt nur in den EU-Ländern. Für die richtige Entsorgung der elektrischen sowie elektronischen Einrichtungen holen Sie ausführliche Informationen bei Ihren Behörden oder dem Verkäufer des Gerätes ein. Alles wird durch das Symbol des gestrichenen Korbs an der Verpackung oder in den gedruckten Unterlagen dargestellt. Garantiereparaturen machen Sie bei Ihrem Verkäufer geltend. Im Falle von technischen Problemen und Fragen kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Halten Sie die

Regeln für die Arbeit mit Elektroanlagen ein. Der Benutzer ist nicht berechtigt, das Gerät zu zerlegen oder einen seiner Bestandteile auszutauschen. Beim Öffnen oder Beseitigen von Deckeln droht das Risiko des Stromunfalls. Bei der unrichtigen Zusammensetzung des Gerätes und seiner erneuten Einschaltung setzen Sie sich auch dem Risiko des Stromunfalls aus.

Konformitätserklärung:

Durch INTELEK spol. s r.o. erklärt, dass der Typ von FIT F30 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf dieser Website unter www.iget.eu verfügbar.



Die Garantiezeit gilt für Produkte von 24 Monaten, sofern nicht anders angegeben.

RoHS:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (Regierungsverordnung Nr. 481/2012 Slg., Die durch Regierungsverordnung Nr. 391/2016 Slg. Geändert wurde) und damit die Anforderungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates) 2011/65/EU, 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie können die RoHS-Erklärung unter www.iget.eu herunterladen.

Dieses Gerät kann in den folgenden Ländern verwendet werden:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Grundfunktionen und Verwendung

Einschalten

Halten Sie die Seitentaste gedrückt, um das Armband einzuschalten.

Herunterfahren

Halten Sie die Seitentaste gedrückt, um das Armband auszuschalten. Oder gehen Sie zu MENU und wählen Sie das Symbol für EINSTELLUNGEN (Gang) und dann Aus.

Aufladen

Die Uhren werden über ein USB-Kabel geladen, das ein goldenes Stiftende hat, das auf den gleichen Pins auf der Rückseite der Uhr ruht. Das Kabel ist magnetisiert, um es richtig zu halten.

Installieren Sie iGET GO auf Ihrem Telefon

Download: Suchen Sie nach der iGET GO-Anwendung oder scannen Sie den folgenden QR-Code zur Installation.

Android



iOS



Verknüpfen Sie Ihre Uhr mit Ihrem Mobiltelefon

Erlauben Sie Bluetooth mit dem Telefon. Für die richtige Funktionsfähigkeit füllen Sie alle Angaben im Profil aus und erlauben Sie der Applikation den Zugang zu allen Berechtigungen. Im Fall, dass das Gerät von Ihnen nicht aufgesucht werden kann, erlauben Sie die Sicherheitslage.

Verbinden Sie die Uhr nicht in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons, sondern verwenden Sie immer die iGET GO-Anwendung!

Wenn Sie die Uhr in den Bluetooth-Einstellungen des Mobiltelefons koppeln, koppeln Sie sie zuerst und koppeln Sie sie erneut mit der Anwendung.

Trennen Sie Ihre Uhr von Ihrem Mobiltelefon

Öffnen Sie "iGET GO" auf Ihrem Telefon. Klicken Sie unter Einstellung auf "Gerät trennen". Wählen Sie in den Bluetooth-Einstellung des Telefons "Gerät vergessen".

Einführung von Funktionen

Sie können Ihre Hand heben / auf den Touchscreen drücken, um den Bildschirm einzuschalten.

Das ganze Display reagiert auf Berührung, durch Klicken auf den Icon bestätigen Sie die Auswahl.

Grundnavigation

Ziehen Sie das Touchpad von rechts nach links, um das MENÜ aufzurufen.

Ziehen Sie von links nach rechts, um das Listenstil-Menü aufzurufen.

Ziehen Sie von unten nach oben, um das Benachrichtigungscenter aufzurufen.

Ziehen Sie erneut, um den Herzfrequenzdatensatz einzugeben, und ziehen Sie erneut, um die täglichen Aktivitäten anzuzeigen. Ziehen Sie von oben nach unten, um das Schnellmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Seitentaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Zifferblatt

Durch langes Drücken der Berührungsfläche auf den Grundbildschirm können Sie das Zifferblatt ändern und eine geeignete Abbildung aussuchen.

Stoppuhr

Das Armband zeichnet Ihre täglichen Aktivitäten automatisch auf. Drücken Sie die Berührungstaste: Wechseln Sie zwischen den Schnittstellen: Schritte, Kalorien und Entfernung. Nach der Synchronisierung mit iGET GO können Sie Ihre Sportdaten auf Ihrem Smartphone überprüfen. **Die gemessenen Daten sind nur Richtwerte.**

Herzschlag

Gehen Sie zum MENU. Durch die Auswahl des Icons des Herzschlags beginnen Sie mit der Messung des Schlags. Sie können sofort die Herzschlagdaten auf Ihrem Armband sehen. Nach der Synchronisierung mit iGET GO können Sie die Herzfrequenzdaten in Ihrem Telefon überprüfen. **Die gemessenen Daten sind nur indikativ.**

Nachrichten (Benachrichtigungen)

Gehe zum MENÜ. Wählen Sie das Nachrichtensymbol aus, um zur Nachrichtenschnittstelle zu wechseln. Hier können Sie Benachrichtigungen anzeigen, einschließlich eingehender Anrufe, SMS, QQ und Wechat, WhatsApp und mehr.

Multi-Sport

Gehe zum MENÜ. Wählen Sie das Symbol Sport, um zum Unterabschnitt Aktivitäten zu gelangen. Das Armband hat sechs Aktivitäten: Wandern, Laufen, Wandern, Radfahren, Indoor-Laufen und Schwimmen. Sie können den gewünschten Modus auswählen und berühren, um die Aktivität zu starten. Das Armband zeichnet die Sportdaten auf. Ziehen Sie auf dem Touchscreen von links nach rechts, um zum Bildschirm zu gelangen, auf dem Sie die Aktivität beenden oder anhalten können. Hinweis: Wenn die Sportzeit kürzer als 5 Minuten ist, werden die Daten nicht gespeichert. Das Armband hat kein GPS, die gemessenen Daten dienen nur zur Orientierung.

Finde das Telefon

Wählen Sie im MENÜ das Symbol "Einstellungen" und dann das blaue Mobiltelefonsymbol - Suchen Sie Ihr Telefon. Wenn das Armband mit iGET GO gekoppelt ist, klingelt Ihr Telefon.

Erinnerungen an einen sitzenden Stil

Sie können diese Erinnerung unter iGET GO.

Benachrichtigung über den Trinkmodus

Sie können eine Erinnerung an den Trinkmodus in iGET GO

Wecker

Sie können fünf Alarmer auf iGET GO einrichten.

Gestensteuerung

Sie können den Stil der verwendeten Geste in iGET GO festlegen:

Die Hand heben: Wenn die Hand gehoben wird, leuchtet der Bildschirm auf.

Handgelenkdrehung: Wenn das Handgelenk gedreht wird, leuchtet der Bildschirm auf.

Wetter

Wetterinformationen.

Musik

Steuern Sie den Musik-Player Ihres Mobiltelefons.

Stoppuhr

Zeitmessung.

Luminanzeinstellung

Ziehen Sie von oben nach unten, um das Schnellmenü aufzurufen. Hier können Sie die Intensität der Hintergrundbeleuchtung des Displays anpassen, indem Sie auf das Helligkeitssymbol klicken.

Android-Einstellungen beim Trennen der Uhr von der Anwendung

Detaillierte Lösung hier

<http://www.iget.eu/cs/optimalizace-odpojovani-hodinek-od-tel-efonu>

Wenn die Uhr nicht eingeschaltet, aktualisiert oder geladen werden kann, kontaktieren Sie uns bitte unter helpdesk.intelek.cz.

Hersteller / exklusiv-Importeur:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, CZ

Internet: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Alle Rechte vorbehalten.

Basic information:

Individual technical parameters, the description of the phone and the design may differ depending on the different versions of the phone and updates. Precise specifications and other information can be found on website www.iget.eu. Misprints reserved.

The FIT F30 is IP68 certified on the basis of EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019. The IP68 rating does not guarantee 100% water resistance under any conditions! (According to manufacturer 1,5 m depth for 30 minutes, IP68 resistance does not apply to salt water.) After contact with water or other liquid, we recommend that the watch be dried and check that the charging contact is dry before charging. The warranty does not apply to intentional damage to smart watches.

After the first start of your smart watch and after pairing with iGET GO, check for a possible software update. Do not disconnect the device from the mobile phone or move away from the BT signal during the update.

The buyer is obliged to provide a serial number on the warranty card as well as in the delivery note and the proof of purchase. In this context, the buyer acknowledges that unless the serial number of goods is not marked on the proof of purchase, delivery note and in the warranty card and therefore it cannot be possible to compare this serial number marked on goods and its protective packaging with the serial number stated in the warranty card, delivery note and the proof of purchase and thus to verify that the goods runs from the seller, the service center is competent to claim such a goods automatically and reject it immediately. The buyer must instruct all persons to whom the goods would be subsequently sold. Product complaints do with your dealer if you are not on the web www.iget.eu indicated

otherwise. The warranty card is on the last pages of this manual.

Safety warnings:

- The small parts of the watch can cause suffocation.
- Do not expose your watch to open fire.
- The watch can produce a loud sound.
- The watch is not resistant to metal fillings.
- Avoid exposure to magnetic fields.
- Avoid extreme temperatures (-10°C, +40°C).
- On request, turn off your watch in hospitals and other medical facilities.
- Do not dismantle the watch.
- Use the watch only with certified equipment.
- Do not reckon only upon your watch during emergency situations.
- In case of any change in the watch's dimensions due to overheating, stop using the appliance until the battery is replaced.

**Damages requiring professional repair:**

If such cases may occur, please, contact the authorized service or your distributor:

- Moisture got into the watch.
- The watch is mechanically damaged.
- The watch is extremely overheated.

For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin)

on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic



devices, ask for details from your dealer or distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside EU: The above mentioned symbol (crossed-out wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials. Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer. Follow the rules for working with electrical equipment. The user may not dismantle the device or replace any part of this. Opening or removing the covers poses the risk of electric shock. In case of incorrect reassembly and subsequent connection you are also exposed to electric shock.

Declaration of Conformity:

Company INTELEK spol. s r.o. hereby declares that all FIT F30 devices are in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website www.iget.eu.



The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise.

RoHS:

The components used in the device meet the requirements on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic devices in accordance with Directive 2011/65/EU, 2015/863/EU. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.

This device can be used in the following countries:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Basic functions and use**Turning on**

Long press the side button to turn on the bracelet.

Turning off

Press and hold the side button to turn off the bracelet. Or go to MENU and select the setting icon (gear), then the System and Off menu.

Charging

Connect the metal pins of the USB cradle with the metal points on the back of the bracelet until the charging icon appears on the screen.

Install iGET GO on your phone.

Download: Find the iGET GO application or scan the following QR code for installation.

Android**iOS****Combination of a bracelet with a mobile phone**

Allow Bluetooth in the phone. For correct functionality, please fill in all data in profile and allow to app the access to all authorization. In case you cannot find the device, enable the location detection. Tap on the item "Connect the device" in the Settings. Choose the band connection. Follow the steps, search the device name and connect it.

Do not connect the watch in the Bluetooth settings on the mobile phone, but always using the iGET GO application!

When pairing the watch in the Bluetooth settings on the mobile phone, first pair the watch and pair it again using the application.

Disconnect the bracelet from your mobile phone

Open "iGET GO" on your phone. In Settings, click "Disconnect Device". In the Bluetooth settings of the phone, select "Forget device".

Introduction of functions

You can lift your hand / press the side button to turn on the screen.

The display is full touch, touch the icon to confirm the selection.

Basic navigation

Drag the touchpad from right to left to enter the MENU.

Drag from left to right to enter the list style menu.

Drag from the bottom up to enter the notification center.

Drag again to enter the heart rate record and drag again to view daily activities

Drag from top to bottom to enter the quick setup menu.

Press the side button to return to the home screen.

Dialer

You can change the dial and choose the appropriate design by long pressing the touch screen on the main screen.

Pedometer

The bracelet will record your daily activity automatically. Press the touch key: switch between the interfaces: Steps, Calories,

and Distance. After synchronizing with iGET GO, you can check your sports data on your smartphone. **Measured data are only indicative.**

Heart rate

Go to MENU. Selecting the heart rate icon starts the heart rate measurement. You can immediately see the heartbeat data on your bracelet. After syncing with iGET GO, you can check the heart rate data in your phone. **Measured data are only indicative.**

Notifications

To switch to the message interface, go to MENU and click on icon for messages. Here you can view notifications including incoming calls, SMS, QQ and Wechat, Whatsapp and other.

Multi-Sport mode

Go to MENU. Select the Sports icon to go to the activities subsection. The bracelet has six activities: walking, running, hiking, biking, indoor running and swimming. You can choose the mode you need and touch to start the activity, the bracelet records the sports data. Drag from left to right on the touch screen to go to the screen where you can end or pause the activity. Note: If the sports time is shorter than 5 minutes, the data will not be saved. The bracelet does not have GPS, the measured data are for guidance only.

Find phone

In the MENU, select the "Settings" icon and then the blue mobile phone icon - Find your phone. If the bracelet is paired with iGET GO, your phone will start ringing.

Sedentary reminder

You can set this reminder in iGET GO - Advanced Settings

Drink notification

You can set a drinking mode reminder in iGET GO - Advanced settings.

Alarm

You can set up five alarms on iGET GO.

Gesture control

You can set the style of gesture used in iGET GO:

Hand lift: When the hand is lifted, the screen lights up.

Wrist Rotation: When the wrist is rotated, the screen lights up.

Sleep

Go to the MENU and under the "Sleep" icon you can check your sleep data.

Weather

In the MENU under the "Weather" icon you can check the current weather status for your location. The function is active only when the device is connected to mobile applications and the Internet.

Music

In the MENU under the "MUSIC" icon you can remotely control the music player in your phone.

Stopwatch

In the basic MENU, after clicking on "STOPWATCH", you can start tracking the time or start the countdown.

Luminance adjustment

Drag from top to bottom to enter the quick setup menu. There you can adjust the intensity of the display backlight by clicking on the brightness symbol.

Android settings when disconnecting the watch from the application

Detailed solution here

<http://www.iget.eu/cs/optimalizace-odpojovani-hodinek-od-telefonu>

If the watch cannot be switched on, updated or charged, please contact us at [helpdesk.intelek.cz](mailto:helpdesk@intelek.cz).

Producer / exclusive importer of iGET products to EU:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno -
Černovice, CZ

Web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. All rights reserved.

Podstawowe informacje:

Dziękujemy za zakup produktu marki iGET. Poszczególne parametry techniczne, opis, rysunki i wygląd w instrukcji mogą się różnić w zależności od wersji i aktualizacji. Dokładne parametry i inne informacje o produkcie można znaleźć na stronie www.iget.eu. Błędy drukarskie zastrzeżone.

FIT F30 posiada certyfikat IP68 oparty na standardzie EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019.

Stopień ochrony IP68 nie gwarantuje 100% wodoodporności w każdych warunkach! (Według producenta głębokość 1,5 m przez 30 minut. Ochrona IP68 nie ma zastosowania w słonej wodzie). Po kontakcie z wodą lub innym płynem zaleca się osuszenie zegarka i sprawdzić przed ładowaniem, czy kontakt ładowania jest suchy. Gwarancja nie dotyczy umyślnego uszkodzenia inteligentnej bransoletki.

Po pierwszym uruchomieniu inteligentnego zegarka i po sparowaniu z aplikacją iGET GO sprawdź, czy jest możliwa aktualizacja oprogramowania. Nie odłączaj urządzenia od telefonu komórkowego ani nie oddalaj się od sygnału BT podczas aktualizacji.

Kupujący jest zobowiązany do podania numeru seryjnego na karcie gwarancyjnej, a także na dowodzie dostawy i dowodzie zakupu. W związku z tym Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli numer seryjny towaru nie jest podany na dowodzie zakupu, dowodzie dostawy i karcie gwarancyjnej, nie będzie możliwe porównanie tego numeru seryjnego na towarze i jego opakowaniu z numerem seryjnym podanym w karcie gwarancyjnej, dowodzie dostawy i dowodzie zakupu towarów w celu sprawdzenia, czy towar pochodzi od Sprzedającego. Centrum serwisowe jest uprawnione do automatycznej odmowy takiej reklamacji towaru. O tym Kupujący ma obowiązek pouczyć i osoby, którym będą następnie sprzedawane towary. Składać reklamacje można u Sprzedającego, jeśli nie określono inaczej na

stronie www.iget.eu. Karta gwarancyjna znajduje się na ostatnich stronach niniejszej instrukcji lub na oddzielnej kartce.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Małe części zegarka mogą powodować zadławienie.
- Nie wystawiaj zegarka na działanie otwartego ognia.
- Zegarek może wydawać głośny dźwięk.
- Zegarek nie jest odporny na opiłki metalowe
- Nie wystawiaj zegarka na działanie promieniowania magnetycznego.
- Unikaj wysokich temperatur (-10°C , $+40^{\circ}\text{C}$).
- Na żądanie wyłączaj zegarek w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia.
- Nie należy demontować zegarka.
- Używaj zegarka tylko ze sprawdzonym wyposażeniem.
- Nie należy polegać wyłącznie na inteligentnym zegarku podczas sytuacji awaryjnych.
- Jeśli wystąpi jakakolwiek zmiana wymiarów zegarka spowodowana przegrzaniem baterii, należy zaprzestać używania urządzenia do momentu wymiany baterii.



Uszkodzenia wymagające profesjonalnej naprawy:

Jeśli wystąpią poniższe sytuacje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub dostawcą:

- Zegarek jest wilgotny w środku.
- Zegarek jest uszkodzony mechanicznie.
- Zegarek przegrzewa się nienormalnie.

Dla gospodarstw domowych: Symbol (przekreślony kosz) na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny nie może być utylizowany razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będzie on bezpłatnie przyjęty. Właściwa likwidacja tego produktu przyczyni się do zachowania cennych zasobów naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą być konsekwencją niewłaściwego usuwania odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja tego rodzaju odpadów może spowodować nałożenie kar pieniężnych. Informacja dla użytkowników o utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (użycie korporacyjne i firmowe): W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się ze sprzedającym lub dostawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji. Informacje dla użytkowników, dotyczące likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w innych krajach poza Unią Europejską: Powyższy symbol (przekreślony kosz) jest ważny tylko w krajach Unii Europejskiej. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy poprosić o szczegółowe informacje odpowiednie urzędy lub sprzedającego. Wszystko określa przekreślony symbol skreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub drukowanym materiale. Skontaktuj się ze sprzedającym w celu dokonania napraw gwarancyjnych. W razie problemów technicznych i zapytań skontaktuj się ze sprzedającym. Przestrzegaj zasad dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi. Użytkownik nie jest upoważniony



do demontażu ani wymiany żadnej części urządzenia. Podczas otwierania lub zdejmowania osłony istnieje ryzyko porażenia prądem. Nieprawidłowa instalacja urządzenia i jego ponowne podłączenie może również narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem.

Deklaracja zgodności:

INTELEK spol. s r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FIT F30 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej www.iget.eu.



Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy dla produktów, chyba że zaznaczono inaczej.

RoHS:

To urządzenie jest zgodne z wymogami ograniczania użycia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (rozporządzenie rządu nr 481/2012 Dz.U., które zostało zmienione rozporządzeniem rządu nr 391/2016 Dz.U.), a zatem również wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2011/65/EU, 2015/863/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oświadczenie RoHS można pobrać na stronie internetowej www.iget.eu.

To urządzenie może być używane w następujących krajach:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Podstawowe funkcje i użycie

Włączenie

Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, aby włączyć bransoletkę.

Wyłączenie

Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk, aby wyłączyć bransoletkę. Lub przejdź do MENU i wybierz ikonę ustawienia (koło zębate), a następnie menu System i Wyłącz.

Ładowanie

Umieść bransoletkę na podstawie dokującej, aby złote piny trafiły w piny bazy (baza jest magnetyczna, sama się zamocuje).

Zainstaluj aplikację iGET GO do telefonu

Pobranie: Znajdź aplikację iGET GO lub zeskanuj poniższy kod QR w celu instalacji.

Android



iOS



Połączenie bransoletki z telefonem komórkowym

Włącz Bluetooth w swoim telefonie. Jeśli nie możesz zlokalizować swojego urządzenia, włącz wykrywanie lokalizacji. Otwórz "iGET GO" na swoim telefonie, ustaw swój profil w Ustawieniach. Kliknij pozycję "Połącz urządzenie" w Ustawieniach. Wybierz połączenie bransoletki. Postępuj zgodnie z instrukcjami, znajdź nazwę i połącz urządzenia.

Nie podłączaj zegarka w ustawieniach Bluetooth w telefonie komórkowym, ale zawsze pomocą z aplikacji iGET GO!

W przypadku zparowanego zegarka z telefonem przez Bluetooth, zegarek z telefonem odłącz („Zapomnij urządzenie”) i sparuj go ponownie za pomocą aplikacji.

Odłączenie bransoletki od telefonu komórkowego

Otwórz "iGET GO" na swoim telefonie. W Ustawieniach kliknij "Odłącz urządzenie". W ustawieniach Bluetooth telefonu wybierz "Zapomnij urządzenie".

Ustawienie funkcji

Możesz podnieść rękę / nacisnąć boczny przycisk, aby podświetlić ekran.

Wyświetlacz jest w pełni dotykowy, dotknij ikony, aby potwierdzić wybór.

Tarcza

Dłużej naciśnij przycisk, aby zmienić tarczę zegara i wybierz odpowiedni widok.

Krokomierz

Bransoletka automatycznie zarejestruje Twoją codzienną aktywność. Naciśnij przycisk dotykowy: przełączaj między interfejsami: kroki, kalorie i odległość. Po synchronizacji z aplikacją iGET GO możesz sprawdzić swoje dane sportowe na smartfonie. **Zmierzone dane są jedynie orientacyjne.**

Puls

Idź do MENU. Wybór ikony tętna rozpoczyna pomiar tętna. Możesz natychmiast wyświetlić dane tętna na bransoletce. Po synchronizacji z aplikacją iGET GO możesz sprawdzić dane o pulsie w telefonie. **Zmierzone dane są jedynie orientacyjne.**

Wiadomości (powiadomienia)

Przejdź do MENU. Wybierz ikonę wiadomości, aby przejść do interfejsu wiadomości. Tutaj możesz przeglądać powiadomienia, w tym połączenia przychodzące, SMS, QQ i Wechat, Whatsapp i inne.

Multi-Sport

Przejdź do MENU. Wybierz ikonę Sport, aby przejść do podsekcji działań. Bransoletka ma sześć działań: chodzenie, bieganie, piesze wycieczki, jazda na rowerze, bieganie w pomieszczeniach i pływanie. Możesz wybrać tryb, którego potrzebujesz i dotknąć, aby rozpocząć aktywność, bransoletka zapisze dane sportowe. Przeciągnij od lewej do prawej na ekranie dotykowym, aby przejść do ekranu, na którym możesz zakończyć lub wstrzymać aktywność. Uwaga: jeśli czas sportowy jest krótszy niż 5 minut, dane nie zostaną zapisane. Bransoletka nie ma GPS, zmierzone dane służą wyłącznie jako wskazówki.

Znajdź telefon

Po połączeniu bransoletki z aplikacją iGET GO funkcja "Znajdź telefon" będzie dostępna w kilku podmenu. Naciśnij, aby zaczął dzwonić telefon.

Przypomnienie stylu siedzącego

Możesz ustawić to przypomnienie w iGET GO - Ustawienia zaawansowane.

Powiadomienie o nawodnieniu organizmu

Możesz ustawić przypomnienie o trybie picia w iGET GO - Ustawienia zaawansowane.

Budzik

Możesz ustawić pięć alarmów w iGET GO.

Sterowanie gestami

Możesz ustawić styl używanego gestu w iGET GO:

Podniesienie ręki: Po podniesieniu ręki ekran się zaświeci.

Obrócenie nadgarstka: Po obróceniu nadgarstka ekran się zaświeci.

Spać

Przejdź do MENU i pod ikoną „Uśpij” możesz sprawdzić swoje dane dotyczące snu.

Pogoda

W MENU pod ikoną „Pogoda” możesz sprawdzić aktualną pogodę dla swojej lokalizacji. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do aplikacji mobilnej iGET GO i Internetu.

Muzyka

W MENU pod ikoną „MUZYKA” możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w telefonie

W podstawowym MENU po kliknięciu przycisku „STOPWATCH” możesz rozpocząć śledzenie czasu lub rozpocząć odliczanie.

Regulacja jasności

Przeciągnij od góry do dołu, aby przejść do menu szybkiej konfiguracji. Gdzie można dostosować intensywność podświetlenia wyświetlacza, klikając symbol jasności.

Ustawienia Androida podczas odłączania zegarka od aplikacji

Szczegółowe rozwiązanie tutaj

<http://www.iget.eu/cs/optimalizace-odpojovani-hodinek-od-telefonu>

Jeśli zegarka nie można włączyć, zaktualizować ani naładować, skontaktuj się z nami pod adresem helpdesk.intelek.cz.

Producent / wyłączny importer produktów iGET do UE:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4,

627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Alapinformációk:

Az egyes technikai paraméterek, az óra leírása és a dizájn eltérhet, a készülék különböző verzióitól és frissítéseitől függően. Pontos specifikációk és egyéb információk megtalálhatók a www.iget.eu weboldalon. Elírás joga fenntartva.

A FIT F30 az EN 60529:1991+A2:2013+AC:2019. alapján IP68 tanúsítással rendelkezik. Az IP68 védelem nem garantálja a 100%-os vízállóságot minden körülmények között! A gyártó adatai szerint 1,5 méter mély vízben csak 30 percig nyújt védelmet. Az IP68 védelem a sós vízre nem vonatkozik. A készülék vízzel vagy más folyadékkal való érintkezése után azt javasoljuk, hogy az órát szárítsa meg és feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a töltőérintkező száraz-e. A garancia nem érvényes az okos óra szándékos károsítása esetén.

Miután az okosórát először bekapcsolta és miután az iGET GO-val párosította, ellenőrizze a lehetséges szoftverfrissítést. A frissítés során ne válassza le a készüléket a mobiltelefonról, vagy távolodjon el a BT jelétől.

A vevő köteles megadni azt a sorozatszámot, amit a jótállási jegyen, valamint a szállítólevélen és a számlán talál. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a termék sorozatszáma nem szerepel a számlán, a szállítólevélen és a jótállási jegyen és ebből adódóan nem lehet összehasonlítani a terméken és a védőcsomagoláson megjelölt sorozatszámot a jótállási jegyen, a szállítólevélen és a számlán feltüntetett sorozatszámmal, ezáltal nem lehet ellenőrizni azt, hogy az áru az eladótól származik-e, akkor ebben az esetben a szolgáltató központ jogosult arra, hogy az ilyen termékekkel kapcsolatos követeléseket automatikusan, azonnal elutasítsa. A vevő köteles tájékoztatni erről azt a személyt, akinek az árut később értékesíti. A termékkel kapcsolatos

panaszival a kereskedőhöz fordulhat, ha nincs a www.iget.eu weboldalon másként jelölve. A jótállási jegy a kézikönyv utolsó oldalain található.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Az óra apró alkatrészei lenyelés esetén fulladást okozhatnak.
- Ne tegye ki az órát nyílt lángnak.
- Az óra hangos hangot adhat ki.
- A készüléket ne helyezze erős mágneses tér közelébe.
- Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket (-10°C, +40°C).
- Kérésre, kapcsolja ki az óráját kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben.
- Ne szerelje szét az órát.
- Az órát csak tanúsított eszközzel használja.
- Vészhelyzetben ne számítson kizárólag az órájára.
- Ha az óra akkumulátortartó fedele felpúposodik, akkor ne használja a készüléket mindaddig, amíg az akkumulátor ki nem lesz cserélve.



Sérülések, károk, amelyek szakszerű javítást igényelnek:

Kérjük, forduljon a hivatalos szervizhez vagy a forgalmazóhoz, ha a következő esetek fordulnak elő:

- Víz került az órába.
- Az óra mechanikailag sérült.
- Az óra rendkívül túlmelegedett.

Háztartásokra vonatkozó tudnivalók: A terméken vagy a kísérő dokumentumokon feltüntetett ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos vagy elektronikai termékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt



megsemmisíteni. A termék helyes megsemmisítése érdekében adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyen, ahol azt ingyenesen átveszik. Ezen termék helyes megsemmisítésével Ön elősegíti az értékes természeti források megőrzését, valamint hozzájárul a környezetre és emberi egészségre való esetleges negatív hatás megakadályozásához, amely a helytelen hulladékmegsemmisítésből adódhatna. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladéklerakóhoz. Az ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése a nemzeti szabályozásokkal összhangban bírságot vonhat maga után. Az elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésével kapcsolatos információk felhasználók számára (céges és vállalati használat): Az elektromos és elektronikai berendezések helyes megsemmisítésére vonatkozó részletes információkért forduljon az eladójához vagy a forgalmazóhoz. Információk az Európai Unión kívüli országok felhasználói számára az elektromos és elektronikai berendezések megsemmisítésével kapcsolatban: A fentebb feltüntetett ábra (áthúzott hulladékgyűjtő) csak az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikai berendezések helyes megsemmisítésére vonatkozó részletes információkért forduljon az Ön országa hatóságaihoz vagy a berendezés eladójához. A terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott dokumentumokban szereplő áthúzott hulladékgyűjtő mindent elmond. A berendezés garanciális javításait az Ön eladójánál igényelje. Az esetleges műszaki problémák vagy kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval. Tartsa be az elektromos berendezésekkel való munkára vonatkozó szabályokat. A felhasználónak nem áll jogában szétszerelni a berendezést vagy annak bármely alkatrészét kicserélni. A telefon belsejében garanciális pecsét van elhelyezve, amely azt hivatott ellenőrizni, hogy a telefonba

nem hatoltak-e be szakszerűtlenül. A fedőlapok kinyitásával vagy eltávolításával áramütés kockázata áll fenn. A berendezés helytelen összeszerelésével és újbóli bekapcsolásával szintén fennáll az áramütés kockázata.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az INTELEK spol. s r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy az összes FIT F30 készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege megtalálható ezen a honlapon: www.iget.eu.



A termék jótállási ideje 24 hónap, kivéve, ha másként van feltüntetve.

RoHS (termékek veszélyes anyag tartalmának korlátozása):

A készülékben használt alkatrészek megfelelnek az elektromos és elektronikus eszközök veszélyes anyag tartalmának korlátozására vonatkozó követelményeknek a 2011/65/EU és a 2015/863/EU irányelvekkel összhangban. A RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldalról.

Ez a készülék a következő országokban használható:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Alapfunkciók és használat

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot a karkötő bekapcsolásához.

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot a karkötő kikapcsolásához. Vagy lépjen a MENU menübe, és válassza a beállítási ikont (sebességváltó), majd a Rendszer és a Ki menüt.

Töltés

Az óra USB kábellel töltődik, melynek arany színű csatlakozója van, amely ugyanolyan csatlakozóhoz kapcsolódik az óra hátulján. A csatlakozó mágnesezett így megfelelően tart.

Az iGET GO telepítése a mobiltelefonra.

Letöltés: Keresse meg az iGET GO alkalmazást, vagy szkennelje be a következő QR kódot a telepítéshez.

Android



iOS



Az okosóra mobiltelefonnal történő párosítása

Engedélyezze a Bluetooth-t a telefonban. A korrekt funkcionalitás érdekében, kérjük, kapcsolja ki az összes adatot a profilban és engedélyezze az alkalmazásnak a hozzáférést az

összes felhatalmazáshoz. Abban az esetben, ha nem találja az eszközt, engedélyezze a helymeghatározást.

Koppintson a "Connect the device" (Eszköz csatlakoztatása) menüpontra a Beállításokban. Válassza ki a karkötő kapcsolatot. Kövesse a lépéseket, keresse meg az eszköz nevét és csatlakoztassa azt.

Ne csatlakoztassa az órát a mobiltelefon Bluetooth beállításaihoz, hanem mindig az iGET GO alkalmazást használja!

Ha párosítja az órát a mobiltelefon Bluetooth beállításában, először párosítsa az órát, majd az alkalmazás használatával párosítsa újra.

Az okosóra és a mobiltelefon közötti kapcsolat bontása

Nyissa meg a "iGET GO" alkalmazást a telefonján. A Beállítások menüben kattintson az "Eszköz leválasztása" lehetőségre. A telefon Bluetooth beállításában válassza ki "Az eszköz elfelejtése" lehetőséget.

A funkciók bemutatása

Emelheti a kezét / megnyomhatja az oldalsó gombot a képernyő megvilágításához.

A kijelző teljes érintéssel érintse meg az ikont a választás megerősítéséhez.

Alapvető navigáció

Húzza az érintőpadot jobbról balra, hogy belépjen a MENÜ-be.

Húzza balról jobbra, hogy belépjen a listastílus menübe.

Húzza alulról felfelé, hogy belépjen az értesítési központba.

Húzza újra a pulzusszám rögzítéséhez, majd húzza újra a napi tevékenységek megtekintéséhez

Húzza fentről lefelé a gyorsbeállítás menübe.

Nyomja meg az oldalsó gombot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.

Számlap

Megváltoztathatja az óra számlapját és kiválaszthatja az Önnek megfelelő dizájnt úgy, hogy a főképernyőn hosszú ideig nyomva tartja az érintőképernyőt.

Lépésszámláló

Az óra automatikusan rögzíti a napi aktivitását. Nyomja meg az érintőgombot: váltson át az interfészek között: Lépések, Kalória és Távolság. Az iGET GO alkalmazással való szinkronizálás után ellenőrizheti a sportolási tevékenységeihez kapcsolódó adatait okostelefonján. **A mért adatok csak tájékoztató jellegűek.**

Pulzus

Lépjen be a MENÜ-be. A pulzus ikon kiválasztásával kezdetét veszi a pulzus mérése. Rögtön látni fogja az óráján a szívverését. Az iGET GO-val való szinkronizálás után, ellenőrizheti a pulzus adatokat a telefonján. **A mért adatok csak tájékoztató jellegűek.**

Értesítések

Lépjen a MENÜ-re. Válassza az üzenet ikont az üzenet interfészre való váltáshoz. Itt megtekintheti az értesítéseket, beleértve a bejövő hívásokat, az SMS-t, a QQ-t és a Wechat-ot, a Whatsapp-ot és még sok más.

Multi-Sport mód

Lépjen a MENÜ-re. A tevékenységek alszakaszba lépéshez válassza a Sport ikont. A karkötőnek hat tevékenysége van: séta, futás, túrázás, kerékpározás, fedett futás és úszás. Kiválaszthatja a kívánt módot, és megérinti a tevékenységet, a karkötő rögzíti a sport adatait. Húzza balról jobbra az érintőképernyőn, hogy a képernyőre lépjen, ahol befejezheti vagy szüneteltetheti a tevékenységet. **Megjegyzés: Ha a sportolási idő rövidebb, mint 5 perc, az adatok nem kerülnek mentésre. A karkötőnek nincs GPS-je, a mért adatok csak tájékoztató jellegűek.**

A telefon megkeresése

A MENÜ menüben válassza a „Beállítások” ikont, majd a kék mobiltelefon ikont - Keresse meg telefonját. Ha a karkötő párosul az iGET GO-val, akkor a telefon csengetni kezd.

Mozgásszegény emlékeztető

Az emlékeztetőt az iGET GO - Speciális beállítások menüben állíthatja be

Ivás-értesítés

Az ivási módra vonatkozó emlékeztetőt az iGET GO - Speciális beállítások menüben állíthatja be

Riasztás

Öt riasztást állíthat be az iGET GO-n. Amikor a riasztás be van kapcsolva, az ikon animálódik és a karkötő rezeg.

Kézmozdulat vezérlés

Beállíthatja az iGET GO-ban használt kézmozdulatokat:

Kéz emelés: Amikor a kéz felemelkedik, a képernyő világít.

Csukló forgatása: Amikor a csukló elfordul, a képernyő világít.

Alvás

Lépjen a MENÜ-re, és az "Alvás" ikon alatt ellenőrizze az alvás adatait.

Időjárás

A MENÜ menüben az "Időjárás" ikon alatt ellenőrizheti a helyének aktuális időjárási állapotát. Ez a funkció csak akkor aktív, ha a készülék csatlakozik a mobil alkalmazáshoz és az internethez.

Zene

A MENÜ menüben a "ZENE" ikon alatt távolról vezérelheti a telefon zenelejátszóját.

Időzítő

Az alapmenüben a „Időzítő” gombra kattintás után megkezdheti az idő követését vagy a visszaszámlálást.

A fényerő beállítása

Húzza fentről lefelé a gyorsbeállítás menübe. Ahol a fényerő szimbólumra kattintva beállíthatja a képernyő háttérvilágításának intenzitását.

Android-beállítások, amikor leválasztják az órát az alkalmazásról

Részletes megoldás itt:

<http://www.iget.eu/cs/optimalizace-odpojovani-hodinek-od-telefonu>

Ha az órát nem lehet bekapcsolni, frissíteni vagy feltölteni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a helpdesk.intelek.cz címen.

Az iGET termékek gyártója / kizárólagos importőre az EU-ban:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno -
Černovice, CZ

Web: <http://www.iget.eu>

TÁMOGATÁS: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Minden jog fenntartva.

WARRANTY CARD

Product:

Model:

Serial / Batch number:
(S/N)

Date of sale:

Warranty until:

Sale document number:

Seal of the store:

Information for Customers about Warranty Terms and Conditions:

Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period. When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have. The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint. Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently. **We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible**

WARRANTY CARD

transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling.

For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of serial number of purchased product, which shall comply with the serial number specified both in the document proving product purchase and delivery note and purchased product.

In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies serial number of purchased product, i.e., comparison of such serial number identified in the product with the serial number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods.

Warranty shall not apply to:

product damage suffered by unqualified installation of firmware or its modification;

product damage by static electricity;

product use for any other purposes than designed, described in attached operating instructions;

damage to warranty seal of the producer, attached to the product;

product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or safety regulations valid in the Czech Republic;

product damage resulting from normal wear and tear;

discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear;

WARRANTY CARD

product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions.

Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, headphones etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.

Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.

In the event of any changes in the dimensions of the battery, discontinue use, and until there is a change the battery with a new one.

Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card.