

## Features

Designed for use with alarm systems, the EP18 Camera is a wireless Internet based camera that provides outstanding performance. Its light and cute design fit for all modern families and offices.

This IP camera is easy to configure and operate via mobile App. It uses Access Point technology to help the camera connecting to wireless router fast and easy. By global oversea servers, users can easily watch the live video or recorded videos on phone from anywhere anytime.

Video Resolution 1920x1080@30FPS Auto IR-LED illumination with auto IR-Cut Switch 8 IR LEDs IR Night vision range(up to 98.4 feet/30 meters)Wi-Fi compliant with IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz band Support WEP;WPA-PSK and WPA2-PSK Encryption Support recording and playback via micro SD Card, up to 128GB.

## Parameters

	Image Sensor	1/2.7" 1080P CMOS		Power Supply	DC 12V/1A	
	Effective Pixels	1920(H)x1080(V)		Hard Reset	Supported	
Effective Pacels 1920(H):1080(V) Hard Reset Supp   WDR Dipital WDR Power Consumption <5W	<5W					
	Noise Reduction	3D DNR	Conoral	Working Environment	10°C 55°C 10%00% PH	
Calificia	Day/Night control (IR-Cut)	Auto(ICR) / Color / Black&White	General	working Environment	-10 C+33 C ,10%-30% MI	
	Motion detection	Supported	i l	Weather Resistance	IP65	
	SD Card	Supported, up to 128GB		Dimensions	188.37x65x60 mm	
	IR distance	30m		Weight	385g	
Lens	Focal Length	4mm			HTTP TCP/IP LIDP SMTP DHCP NTP	
	Max Aperture	F2.4		Network Protocol	UPNP, DDNS	
LEIIS	Focus control	Fixed				
	Diagonal Angel of View	114°		Smart Phone	iOS(9.0 or above),Android(5.0 or above)	
	Encode	H.265 main profile	Network			
	Resolution	1080P (1920x1080) VGA (640x352)			Wi Fi (902.11h/a/a) 2.4C only supports	
Video	Video Bitrates	32Kbps ~ 8Mbps		Wi-Fi	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK encryption	
	Video Frame Rate	30fps@1080P				
	Image snapshot	Supported		P2P	Supported	

# Setting Up Camera

### Power up

Connect the power cable into power connector of the camera, and plug the power adapter into an outlet.

### Pairing with system

Tap "+" Add accessory to scan QR codes printed on the back of the camera base, you will be guided to connect to Camera by connecting the AP's name which started with IPcam\*\*\*.

### WiFi Settings

 After switch back to App, you will have the page to set up WiFi of the camera.

Select your WiFi router in the list, then input Password and Save.

• The camera will start to connect to the router, you will hear the camera play a special tone that means it was connected to the router successfully.

· Name it and set the password, then getting started to use camera.



# Access live video and daily operation

- Go to Camera list from the App, select the camera you would like to access.
- Press play button on the snapshot of camera to access live video.



# **Quick Actions for camera**

Easily use below buttons to snapshot, hear and talk.

- (III) : Snapshot and save pictures to album.
- : Hearing the audio from the camera.
- Italking to the camera.



# Accessory Setting

Tap camera name to enter Accessory Setting to rename, delete, re-config camera network and settings.





# **Camera Settings**

Tap "Camera Settings" to re-config the camera and check more detailed information.



### SYNC with phone's timezone:

SYNC with phone's timezone. Synchronize the timezone with your phone's.

Horizontal & Vertical Flip:

Flip the screen to view correctly when the Camera was installed upside-down.

### Wi-Fi Setting:

When the camera is online, in the event of network change, tap "Wi-Fi Setting", select the new Wi-Fi in the list.

# Motion Detection & Recording

Tap "Motion Detection & Recording" to enter Motion Detection & Recording setting page. Users can choose to enable or disable it; setting alarm sound, motion sensitivity and alarm time.



## FAQ

## I've Already Connected My Camera to Internet, But I Can't Connect It in App.

Make sure you used the right QR code during the pairing section.

Make sure you are using the 2.4GHz Wi-Fi, the camera can't support 5GHz yet. The camera supports IPV4 only. •DHCP Server/Services should be enabled on the router setting.

If you are using firewall, all ports from 10000 to 65535 of your camera's IP address should be allowed to in/out in the firewall rule. We recommend you to allow the camera for any data.

## I Can't Save the Snapshots.

App will need to access to your phone's album for saving snapshots. The authorization might need you to approve while using the function for the first time in some phones.

If you mis-click the 'No' option during the authorization, you might need to enable it in the system setting menu.

### How to Reset My Camera?

PLEASE MAKE SURE YOU CLEARLY KNOW THE RESULT OF RESETING:

## ALL DATA WILL BE ERASED INCLUDING THE INTERNET SETTINGS.

Press and hold the reset button of the camera for 10s after the camera is powered on, after reset successfully, it will make a tone which means the reset is done and camera enters AP mode.

### Safety precautions

Individual parameters, description by figures and design in the manual may differ depending on the version and updates. Printing errors reserved. The buyer is obliged to provide a serial number on the warranty card as well as in the delivery note and the proof of purchase. In this context, the buyer acknowledges that unless the serial number of goods is not marked on the proof of purchase, delivery note and in the warranty card and therefore it cannot be possible to compare this serial number marked on goods and its protective packaging with the serial number stated in the warranty card, delivery note and the proof of purchase and thus to verify that the goods runs from the seller, the service center is competent to claim such a goods automatically and reject it immediately. The buyer must instruct all persons to whom the goods would be subsequently sold. Product complaints do with your dealer if you are not on the web www.iget.eu indicated otherwise. For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic products should not disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your dealer or distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside EU: The above mentioned symbol (crossed-out wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials.

Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer. Follow the rules for working with electrical equipment. The user may not dismantle the device or replace any part of this. Opening or removing the covers poses the risk of electric shock.

## **Declaration of Conformity:**

Company INTELEK spol. s r.o. hereby declares that all EP15/EP18/EP20 devices are in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website www.iget.eu.

The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise.

This device can be used in the following countries:

**RoHS:** The components used in the device meet the requirements on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic devices in accordance with Directive 2011/65/EU. The RoHS declaration can be downloaded from www.iget.eu.

## Producer / Exclusive importer of iGET products to EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ, web: http://www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2020 Intelek spol. s r.o. All rights reserved.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		/





## Funkce

Bezdrátová kamera EP18 je navržena pro použití s poplachovými systémy. Kamera vyniká jednoduchou instalací a intuitivním ovládáním pomocí aplikace pro mobilní telefony. Díky párování pomocí technologie AP přístupového bodu kamery je připojení velice rychlé a jednoduché. Kamera využívá připojení k mezinárodním serverům k jednoduchému sledování živého videa i nahraných záznamů, odkudkoliv a kdykoliv. Rozlišení videa je 1920x1080@30FPS s automatickým přisvícením pomocí IR-LED a funkcí IR-Cut. Použitím 8 IR LED je dosah přisvětlení (až do 30 metrů) Wi-Fi standart připojení je shodný s IEEE 802.11b/g/n, pásmo 2.4GHz a podporuje zabezpečení WEP,WPA-PSK a WPA2-PSK. Kamera podporuje nahrávání a přehrávání na micróSb kartě až do velikosti 126GB.

## Parametry

	Snímací Senzor	1/2.7" 1080P CMOS		Napájení	DC 12V/1A	
	Efektivní pixely	1920 (H)x1080(V)		HW reset	Supported	
	WDR	Digitální WDR		Příkon	<5W	
Kamora	Redukce šumu	3D DNR	Hlavní	Dencomínmetřadí	10°C	
Kamera	Ovládání Den/Noc (IR-Cut)	Auto(ICR) / Color / Black&White	THAVIN	riacoviripiosueur	-10 C ~+33 C ,10%~90% KH	
	Detekce pohybu	ANO		Třída odolnosti	IP65	
	SD Karta	ANO, do velikosti 128GB		Rozměry	188.37x65x60 mm	
	IR přisvětlení dosah	30m		Váha	385g	
Objektiv	Ohnisková vzdálenost	4mm				
	Světelnos	F2.4		Protokol síťového připojení	UPNP, DDNS	
ODJEKUV	Ovládání zaostření	Fixní				
	Šířka záběru	114°	c	Mobilní telefon	iOS(9.0 a novější), Android(5.0 a novější)	
	Formát (encode)	H.265	Sitove			
	Rozlišení	1080P (1920x1080) VGA (640x352)	pripojeni		Wi Ei (902 11b/a/n) 2.46 nouzo	
Video	Přenosová rychlost (Bitrate)	32Kbps ~ 8Mbps		Wi-Fi	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK zabezpečení	
	Počet snímků za vteřinu	30fps@1080P				
	Pořízení fotografie	ANO		P2P	ANO	

## Nastavení kamery

### Zapnutí

Připojte napájecí kabel do konektoru kamery a zapojte napájecí adaptér do zásuvky.

## Párování do systému

Stiskněte "+" pro přidání příslušenství, poté oskenujte QR kód vytištěný na spodní straně kamery, poté vás aplikace přesměruje na připojení ke kameře, jejíž název je pro nastavení i Pcam\*\*\*.

### Nastavení WiFi

 Po přepnutí zpět do aplikace, budete vyzváni k nastavení WiFi připojení kamery.

- Vyberte vaši WiFi síť v seznamu, poté vložte heslo a uložte.
- Následně uslyšíte kameru vydávat speciální zvukové tony, to znamená, že kamera byla úspěšně připojena do sítě.
- Kameru si pojmenujte (nepoužívejte písmena s diakritikou ani speciální znaky).



# Přístup k živému videu a denní režim

1. V seznamu IP kamer vyberte kameru, ke které si přejete připojit.

2. Klepnutím na tlačítko "Play" v obraze kamery, spustíte živé video.



# Rychlé ovládání

Jednoduché ovládání tlačítky pro fotografie, poslech a mluvení.

- (IIII) : Fotografie
- Poslech zvuku z kamery



# Nastavení příslušenství

Kliknutím na název kamery vstoupíte do nastavení, zde je možné přejmenovat a smazat kameru a přenastavit připojení k síti.

Smart Camera	
	>
	Online >
	>
	Online 🗲
	>
	Online 🗲
	Smart Camera 1 Smart camera 1 Video Smart camera 2 Video Video

Accessory Setting	ıg

# Nastavení IP kamery

Klikněte na "Nastavení IP kamery" pro přenastavení kamery a pro detailní inforamace.



Synchronizace s časem telefonu (SYNC with phone's timezone) Synchronizace času kamery s časem telefonu.

Horizontální/vertikální otočení (Horizontal & Vertical Flip) Otočení obrazu vertikálně/horizontálně.

Nastavení WiFi (WiFi Setting) Nastavení připojení k WiFi síti.

## Nastavení nahrávání a detekce pohybu

Klikněte na "Detekce pohybu a nahrávání/Motion Detection & Recording" pro vstup do tohoto nastavení. Zde je možné funkci zapnout a vypnout, nastavit zvuk alarmu, citlivost pohybu a čas alarmu.



# FAQ - rychlé dotazy a odpovědi

## Připojil jsem kameru k Internetu, ale není možné se připojit v aplikaci.

Zkontrolujte připojení routeru k Internetu. Router musí mít povolen DHCP Server a UPnP službu. Zkontrolujtepřipojení telefonu k Internetu. Některé připojení k Internetu mají zakázán P2P protokol, vyzkousějte připojení ke kameře ve stejné domáci siti pomoci WiFi. Vyzkousějte také přenastavení routeru, WiFi kanály 1 až 11 a zabezpečení WPA nebo WPA2, PSK, AES. Kamera využívá porty 10000 až 65535, tyto musí být ve firewallu routeru povolené. Kamera podporuje pouze WiFi siť 2,4 GHz. 5 GHz není podporováno.

#### Není možné ukládat fotografie.

Aplikace potřebuje přístup do alba telefonu, aby do něj mohla ukládat fotografie. Zkontrolujte nastavení práv aplikace v nastavení telefonu.

#### Jak mohu resetovat kameru do základního továrního nastavení?

Pozor! Veškerá data a nastavení v kameře budou smazána!

Stiskněte a podržte resetovací tlačitko na kameře po dobu 10s po od zapnutí. Po úspěšném resetování zazní tón, což znamená, že reset je proveden a kamera přejde do režimu AP.

#### Bezpečnostní opatření

Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.

Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a tepelnému záření a obojí nesmí být zakrýváno.

Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.

Nevystavujte zařízení prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně deště a kapalin (mimo M3P18xx).

Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.

Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.

Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.

Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.

Nepoužívejte zařízení při konzumaci jídla nebo pití.

Ponechávejte zařízení mimo dosah dětí.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

V případě, že zařízení bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechejte více než jednu hodinu toto nezapnuté zařízení v místnosti o teplotě 10°C až +40°C. Teprve poté jej můžete zapnout.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujie svého prodejce. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvdní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí byť likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu ponůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbilžšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národnímí předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických zářízení (fremní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (fremní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemich mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektronických zařížení si vyžádejle podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. u vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu (mimo EPxx).

#### Další opatření:

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

#### Prohlášení o shodě:

Tímto INTELEK spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení EP15, EP18, EP20, EPxx je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné změní EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.iget.eu. Záruční Ihůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Toto zařízení lze používat v následujících zemich, viz. tabulka níže.

#### RoHS:

Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/86/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.

Výhradní výrobce/dovozce produktů iGET pro EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2020 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	Ц
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	



## Funkcie

Bezdrótová kamera EP18 je navrhnutá pre použitie s poplachovými systémami. Kamera vyniká jednoduchou inštaláciou a intuitívnym ovládaním pomocou aplikácie pre mobilné telefóny. Vďaka párovanie pomocou technológie AP prístupového bodu kamery je pripojenie veľmi rýchle a jednoduché. Kamera využíva pripojenie k medzinárodným serverom k jednoduchému sledovanie živého videa i nahraných záznamov, odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Rozlíšenie videa je 1920x1080@30fps s automatickým prisvietením pomocou IR-LED a funkciou IR-Cut. Použitím 8 IR LED je dosah prisvetlenie (až do 30 metrov). Wi-Fi štandard pripojenie je zhodný s IEEE 802.11b / g / n, pásmo 2.4GHz a podporuje zabezpečenie WEP, WPA-PSK a WPA2-PSK. Kamera podporuje nahrávanie a prehrávanie na microSD karte až do veľkosti 1266B.

## Parametre

	Snímací Senzor	1/2.7" 1080P CMOS		Napájení	DC 12V/1A	
	Efektivní pixely	1920(H)x1080(V)		HW reset	Supported	
	WDR	Digitální WDR		Příkon	<5W	
Kamora	Redukce šumu	3D DNR	Hlavní	Descuminmetřadí	10°C	
Natificia	Ovládání Den/Noc (IR-Cut)	Auto(ICR) / Color / Black&White	THAVIN	riacoviripiosueur	-10 C ~+33 C ,10%~90% KH	
	Detekce pohybu	ANO		Trieda odolnosti	IP65	
	SD Karta	ANO, do velikosti 128GB		Rozměry	188.37x65x60 mm	
	IR přisvětlení dosah	30m		Váha	385g	
Objektiv	Ohnisková vzdálenost	4mm				
	Světelnost	F2.4		Protokol síťového připojení	UPNP, DDNS	
ODJEKUV	Ovládání zaostření	Fixní				
	Šířka záběru	114°		Mobilní telefon	iOS(9.0 a novější),Android(5.0 a novější)	
	Formát (encode)	H.265	Síťové			
	Rozlišení	1080P (1920x1080) VGA (640x352)	připojení		Wi Ei (902 11b/a/n) 2.46 nouzo	
Video	Přenosová rychlost (Bitrate)	32Kbps ~ 8Mbps		Wi-Fi	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK zabezpečení	
	Počet snímků za vteřinu	30fps@1080P				
	Pořízení fotografie	ANO		P2P	ANO	

## Nastavenie kamery

## Zapnutie

Pripojte napájací kábel do konektora kamery a zapojte napájací adaptér do zásuvky.

## Párovanie do systému

Stlačte "+" pre pridanie prislušenstva, potom oskenujte QR kód vytlačený na spodnej strane kamery, potom vás aplikácia presmeruje na pripojenie ku kamere, ktorej názov je pre nastavenie IPCam \*\*\*\*.

## Nastavenie WiFi

• Po prepnutí späť do aplikácie, budete vyzvaní na nastavenie WiFi pripojenie kamery.

- Vyberte vašu WiFi sieť v zozname, potom vložte heslo a uložte
- Následne budete počuť kameru vydávať špeciálne zvukové tony, to znamená, že kamera bola úspešne pripojená do siete.

 Kameru si pomenujte (nepoužívajte písmená s diakritikou ani špeciálne znaky).



# Prístup k živému videu a denný režim

1. V zozname IP kamier vyberte kameru, ku ktorej si prajete pripojiť. 2. Kliknutím na tlačidlo "Play" v obraze kamery, spustíte živé video.



# Rýchle ovládanie

Jednoduché ovládanie tlačidlami pre fotografie, počúvanie a hovorenie.

- 💷) : Fotografie
- Počúvanie zvuku z kamery
- Bozprávanie



# Nastavenie príslušenstva

Kliknutím na názov kamery vstúpite do nastavenia, tu je možné premenovať a vymazať kameru a prenastaviť pripojenie k sieti.





# Nastavenie IP kamery

Kliknite na "Nastavenie IP kamery" pre prenastavenie kamery a pre detailné informácie.



Synchronizácia s časom telefónu (SYNC with phone's timezone) Synchronizácia s časom v telefóne.

Horizontálne/vertikálně otočenie (Horizontal & Vertical Flip) Otočenie obrazu vertikálne / horizontálne.

Nastavenie WiFi (WiFi Setting) Nastavenie pripojenia k WiFi sieti.

## Nastavenie alarmu

Kliknite na "Detekce pohybu a nahrávání/Motion Detection & Recording". Je možné nastavit povolenie / zakázaní alarmov, nastavenie zvuku, citlivost a cas.



# FAQ - rýchle otázky a odpovede

## Pripojil som kameru na Internet, ale nie je možné sa pripojiť v aplikácii.

Skontrolujte pripojenie routera k Internetu. Router musí mať povolený DHCP Server a UPnP službu. Skontrolujte

pripojenie telefónu k internetu. Niektoré pripojenie k Internetu majú zakázaný P2P protokol, vyskúšajte pripojenie ku kamere v rovnakej domácej sieti pomocou WiFi. Vyskúšajte tiež prenastavenie routeru, WiFi kanály 1 až 11 a zabezpečenie WPA alebo WPA2, PSK, AES. Kamera využíva porty 10000 až 65535, tieto musia byť vo firewalle routeru povolené. Kamera podporuje len WiFi sieť 2,4 GHz. 5 GHz nie je podporované.

#### Nie je možné ukladať fotografie.

Aplikácia potrebuje prístup do albumu telefónu, aby do neho mohla ukladať fotografie. Skontrolujte nastavenie práv aplikácie v nastaveniach telefónu.

#### Ako môžem resetovať kameru do základného továrenského nastavenia?

Pozor! Všetky dáta a nastavenia v kamere budú zmazané!

Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na kamere po dobu 10s po od zapnutia. Po úspešnom resetovaní zaznie tón, čo znamená, že reset je vykonaný a kamera prejde do režimu AP.

#### Bezpečnostné opatrenia

Neklaďte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryté.

Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou ako je teplota odporúčaná.

Nevystavujte zariadenie prašnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvapalín. (okrem M3P18xx)

Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.

Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.

Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenia. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na typovom štítku zdroja.

Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenie.

Nepoužívajte zariadenie pri konzumácií jedla alebo pitia.

Ponechávajte zariadenie mimo dosahu detí.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré nie sú originálne prístupné, hrozí rizlko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov.

V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou ako -10 ° C, nechajte zariadenie viac ako jednu hodinu vypnuté v miestnosti s teplotou +10 ° C do + 40 ° C. Až potom ho môžete zapnúť.

Žárůcňé opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dtázok kontaktujte svojho predajcu. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácií znamená, že použité elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie zariadenia ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijaté zdarma. Správnou likvidáciou toho zariadenia pomôžete zachovať cenné pŕricndné zdroje a napomáhate prevenci potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďatšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Infornácie pre uživateľov k likvidacii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení i su zprálení hrmácie u Vášbo predajcu alebo dožávateľa. Informácie pre uživateľov k likvidači elektrických a zelektronických zariadení úremné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení v stariadení variadení mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžidajle podrobné informácie u Vašich urádov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch.

Nie je určené na používanie v blízkosti vody, napr. pri vani, umývadle, dreze, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.(okrem EPxx).

#### Ďalšie opatrenia:

Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapájajte len do príslušných elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov, ktoré na to nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opátovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

#### Vyhlásenie o zhode:

Týmto INTELEK spol. s r.o. vyhlasuje, že rádiového zariadenia EP15, EP18, EP20, EPxx je v

souladu s smernici 2014/53/EU. Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Toto zařízení lze používat v následujících zemích, viz. tabulka níže.

#### RoHS:

Súčiastky použité v prístroji splňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.iget.eu.

Výhradný výrobca/dovozca produktov iGET pre EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno

WEB: http://www.iget.eu

SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	Ц
NO	СН	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

