

# Postup instalace P1 SECURITY (verze HW-01G) k alarmu iGET SECURITY M2B

## Prosím postupujte následovně:

1. Otevřete kryt PIR detektoru, zapojte baterii, a tlačítko dejte do polohy „Off“
2. Nyní na alarmu zadejte heslo pro vstup do nastavení (defaultně 8888) a potvrďte #
3. V nastavení zadejte 23 a číslo detektoru (01~99), doporučujeme např. 2304 a potvrďte#  
Pozn. Pro pozdější instalaci dalších detektorů zadejte 2305,2306,... atd.
4. Nyní alarm M2B spustí vyhledávání, zapněte tlačítko na detektoru do polohy „On“.
5. Stiskněte kulaté tlačítko na detektoru a držte jej 3 vteřiny.
6. Poté alarm pípnutím oznámí, že detekce proběhla v pořádku a na displeji zobrazí „0000“ pro další nastavení.
7. Vystupte z nastavení alarmu M2B pomocí \* a #
8. Nyní vypněte a po 5ti vteřinách znovu zapněte hlavní jednotku – alarm M2B, v zadní části pomocí tlačítka „On/Off“.
9. Jakmile alarm naběhne, vyčkejte 2 minuty, poté je již komunikace detektoru a alarmu plně funkční.
10. Pro další podrobnější nastavení detektoru pokračujte dle bodu 20.) v manuálu alarmu M2B.

# **Postup inštalácie P1 SECURITY (verzia HW - 01G) k alarmu iGET SECURITY M2B**

**Prosím postupujte nasledovne :**

1. Otvorte kryt PIR detektora, zapojte batériu, a tlačidlo dajte do polohy " Off "
2. Teraz na alarme zadajte heslo pre vstup do nastavenia (defaultne 8888 ) a potvrdte #
3. V nastavení zadajte 23 a číslo detektora (01~99), odporúčame napr. 2304 a potvrdte #  
Pozn. Pre neskoršiu inštaláciu ďalších detektorov zadajte 2305, 2306, ... atď.
4. Teraz alarm M2B spustí vyhľadávanie, zapnite tlačidlo na detektore do polohy " On "
5. Stlačte okrúhle tlačidlo na detektore a držte ho 3 sekundy
6. Potom alarm pípnutím oznámi, že detekcia prebehla v poriadku a na displeji zobrazí "0000" pre ďalšie nastavenia
7. Vystúpte z nastavení alarmu M2B pomocou \* a #
8. Teraz vypnite a po 5tich sekundách znovu zapnite hlavnú jednotku - alarm M2B, v zadnej časti pomocou tlačidla "On / Off"
9. Ako náhle alarm nabehne, počkajte 2 minúty, potom je už komunikácia detektora a alarmu plne funkčná
10. Pre ďalšie podrobnejšie nastavenie detektora pokračujte podľa bodu viz. 20.) v manuály alarmu M2B